ASSEMBLY MANUAL / INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE




Gliding Ottoman & Footrest /
Tabouret berçant et appuie-pieds

SERIE 190 - 195

Applicable for the following ottoman models /
Applicable pour les modèles de tabourets suivants:
610, 614, 6061 - (option #1003240)


PARTS AND HARDWARE LIST /
LISTE DES PIÈCES ET QUINCAILLERIE


OTTOMAN / TABOURET

1	1X		Cushioned Tray / Plateau coussiné
2	1X		Gliding base / Base berçante
3	4X		Screws / Vis _____ (ref#)
4	4X		Lock Washers / Rondelles _____ (ref#)

FOOTREST / APPUIE-PIEDS

*Option sold separately / Vendu séparément

1	2X		Footrest / Appuie-pieds
2	1X		Lock / Barrure
3	3X		Screws / Vis 8 X 1/4
4	1X		Metal plate / Plaque renfort
5	3X		Nylon shoulder washers / Espaceurs de nylon
6	3X		Screws / Vis 10-24 X 1 1/4




Not included / Non Inclus

#2




FOOTREST ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE L'APPUIE-PIEDS

*Option sold separately / Vendu séparément



To facilitate assembly, you can place the top part of the ottoman base upside down on the edge of a table. / Pour faciliter l'assemblage, placer la base du tabouret à plat sur une table.





Place the ottoman upside down.
Align the metal plate (#4) with both holes on the right side. Screw the metal plate (#4) as indicated with the first screw (#6) through the nylon shoulder washer (#5) in hole A. /

Placer le tabouret à l'envers.
Placer la plaque de renfort (#4) de façon à ce qu'elle soit bien alignée avec les 2 trous du côté droit. Visser la plaque de renfort (#4) tel qu'indiqué avec une première vis (#6) au travers d'un espaceur de nylon (#5) dans le trou A.

Place the footrest (#1) under the ottoman base (#2) as indicated. /

Placer l'appuie-pieds (#1) sous la base du tabouret (#2) tel qu'indiqué.






Not included / Non Inclus



#2




3



Insert the second screw (#6) through the opening of the footrest runner and on the other side into the nylon shoulder washer (#5), as shown. /

Insérer ladeuxième vis (#6) au travers de l'ouverture dans la coulisse de l'appui- pieds et par l'autre coté, dans l'espaceur de nylon (#5), tel que démontré.


4



Then, by lifting the footrest, insert screw (#6) in the second hole of the metal plate (#4) and screw in hole B of the ottoman, as shown. /


Ensuite,en soulevant l'appuie-pieds,faire passer la vis (#6) dans le deuxième trou de la plaque de renfort (#4) et visser dans le trou B du tabouret, tel que démontré.

5




Finish the installation on the other side of the footrest by inserting the third screw (#6) through the opening of the runner and into the nylon shoulder washer (#5). Align with the hole on theottomanand screw in place. /

Terminer l'installation de l'autre côté de l'appuie-pieds en passant la troisième vis (#6) au travers de l'ouverture de la coulisse et de l'espaceur de nylon (#5) . Enligner avec le trou sur le tabouret et visser.




Place the lock underneath the ottoman and align with the 3 little holes. Position the lock (#3) with an angle ORIENTED BACKWARDS and screw with the 3 screws (#3). /


Placer la barrure sur le dessous du tabouret et aligner avec les 3 petits trous. Bien positionner la barrure (#3) avecl'angle d'inclinaison ORIENTÉ VERS L'ARRIÈRE et visser à l'aide des trois vis (# 3).



Bring back ottoman base and ottoman top together insuchaway that yellow stickers arefacing eachother (top/bottom).Use the 4 screws and 4 lock washers provided with the ottoman base to complete the instalation.* If ottoman top and ottoman base do not have yellow stickers to indicate the orientation, position them as illustrated *

Orienter la base du tabouret et le dessus du tabouret de facon à ce que les collants jaunes soient du même côté du tabouret (dessus/dessous). Prendre les 4 vis et les 4 rondelles de blocage fournies avec la base du tabouret et fairel'assemblage final. *Si le dessus du tabouret et la base du tabouret n'ont pas de collant jaune pour indiquer l'orientation, orienter la base du tabouret et le dessus du tabouret tel qu'illustré.





Not included / Non Inclus



#2



COMPLETED ASSEMBLY /

You can now enjoy hours of well-deserved relaxation time.

ASSEMBLAGE COMPLÉTÉ

Maintenant, à vous les nombreuses heures de détente bien méritée.

DO NOT USE YOUR OTTOMAN AS A FOOT STOOL OR AS A SEATING AREA, IT IS NOT INTENDED FOR THIS. /

N'UTILISEZ PAS VOTRE TABOURET COMME ESCABEAU OU COMME ASSISE, IL N'EST PAS CONÇU POUR CELA.





For more détails or to download the digital version of the assembly manual. >
Pour plus d'information ou télécharger une copie numérique des instructions d'assemblage. >

DUTAILIER

299, RUE CHAPUT ST-PIE, QC J0H 1W0 CANADA
dutailier.com info@dutailier.com **1 800 363-9817**